

1. MODELI IN SPECIFIKACIJE:

Model	Ime modela	Funkcije	Pakiranje
M1A2-F	Standardna merilna ura	/	1x merilna ura 1x usb kabel
M1A2-FW	Merilna ura z brezžično povezavo		1x navodila za uporabo
M4P1-W	Airsoft merilna ura	Brezžična povezava z LED prikazovalnikom časa	1x merilna ura 1x elektronska tarča 1x polnilec 1x navodila za uporabo

2. ZAGON:

2.1. Zagon / Izklop

Pridržite tipko ZAGON 5s za vklop ali izklop merilne ure.

2.2. Navigiranje v meniju

Kratek pritisk tipk ZAGON/ZAČETEK pomeni premik naprej/nazaj v meniju. Če tipko ZAGON/ZAČETEK pridržite pa se vstopi v podmeni/potrdi izbor nastavitve.

2.3. Nastavitve načina meritve

a) Način merjenja (Timing Mode)

- pridržite tipko ZAGON, da vstopite v meni.
- V meniju s kratkimi pritiski navigirate do podmenija MODE. Pridržite tipko ZAGON, da vstopite v podmeni.
- Navigirate do načina OGENJ: (Firearms), ŠTOPARICA: (Stop Watch), ODŠTEVANJE (Countdown) in pridržite tipko ZAČETEK da potrdite izbiro.

b) Zakasnitev merjenja (Delay)

- Možno je nastaviti 3 načine zakasnitve merjenja: instantni začetek, naključno (3-5s), fiksno (ročno nastavljeno od 1-10s).
- Pridržite tipko ZAGON, da vstopite v meni.
 - V meniju s kratkimi pritiski navigirate do podmenija DELAY. Pridržite tipko ZAGON, da vstopite v podmeni.
 - Izberite zelen način in ga potrdite tako, da pridržite tipko ZAČETEK (pri izboru fiksnega načina merjenja, se zakasnitev začetka nastavi v podmeniju CUSTOMISED od 1-10s).

c) Ponavljanje – nastavitve za treniranje (Par Mode)

- Pridržite tipko ZAGON, da vstopite v meni.
- V meniju s kratkimi pritiski navigirate do podmenija PAR. Pridržite tipko ZAGON, da vstopite v podmeni, kjer nastavite število ponovitev in čas med njimi (kolikokrat se ponovi štartni signal in čas med koncem merjenja in novim štartnim signalom).
- Ponavljanje aktivirate s pridržanjem tipke +, dokler se na ekranu ne pojavi napis PAR.

d) Odštevanje (Countdown)

- Pridržite tipko ZAGON, da vstopite v meni.
- V meniju s kratkimi pritiski navigirate do podmenija MODE. Pridržite tipko ZAGON, da vstopite v podmeni, kjer izberete COUNTDOWN in nastavite zakasnitev od 1-600s.
 - Funkcijo odštevanja se aktivira z pridržanjem tipke -.

2.4. Uporaba bližnjic

Hitre nastavitve se lahko opravijo brez vstopa v meni.

- Pridržite tipko KLJUČAVNICA za vstop v hitri meni.
- S pritiski na tipko ZVOK, izbirate med 3. jakostmi piska oz. štartnega signala.
- Tipki +, - nastavljata občutljivost merilne ure na pok orožja. Nastavitev ima 8 stopenj, kjer je 1 najmanj občutljiva in 8 najbolj občutljivejša nastavitev.
- Za izhod iz hitrega menija pritisnite tipko ZAGON.

2.5. Zgodovina (History)

a) Hitra zgodovina

- Na začetnem zaslonu s hitrim pritidskom tipke ZAGON navigirate čez zadnjo meritev, kjer lahko vidite skupni čas merjenja in čase med streli (split itme).

b) Vsa zgodovina

- Za pregled zgodovine meritev pridežite tipko ZVOK.
- Zgoraj levo na ekranu se prikaže št. meritve (npr: No.3, kar pomeni 3. meritev), med njimi navigirate s pritiski na tipko ZAČETEK.
- S pritiski na tipko ZAGON pregledujete čase v posamezni meritvi.

Za izhod iz zgodovine meritev pridržite tipko ZVOK in od nato pritisnete tipko ZAGON/ZAČETEK.

2.6. Brežična povezava (Samo modela M1A2-WF in M4P1-W)

a) RIFD

Za nastavitev RFID načina pridržite tipko ZAGON da vstopite meni, ker poiščete podmeni SYSTEM.

- V podmeniju SYSTEM poiščite RIFD pridržite tipko ZAGON za vstopite v nastavitve RIFD funkcije.
- Izberite željeno nastavitve kanala in pridržite tipko ZAGON, da potrdite izbiro.

b) LED ekran ali elektronska tarča

- Merilna ura služi kot daljinski upravljalnik za ekran/tarčo, zato mora biti pred spremembo RFID merilna ura že povezana z ekranom/tarčo.

3. PRITRDITEV:

Ura ima zanko za trak za nošnjo okoli vratu, na voljo pa je tudi sponka za nošenje merilne ure za pasom oz zataknjene za. rob hlačnega žepa ali žepa na jakni.

4. JEZIK IN ECO MODE NASTAVITVE:

4.1. Eco mode

- Pridržite tipko ZAGON da vstopite v meni.
- V meniju s kratkimi pritiski navigirate do podmenija SYSTEM. Pridržite tipko ZAGON, da vstopite v podmeni, kjer poiščete nastavitve ECO in jo potrdite s pridrženjem tiske ZAGON.
- Eco nastavitve ima opcijo standardne nastavitve ali nastavitve po meri.

4.2. Jezik

- V podmeniju SYSTEM izberite LANGUAGE za nastavitve jezika. Da potrdite željen jezik, pridržite tipko ZAČETEK.

5. BLUETOOTH in PRACTISCORE

- V podmeniju SYSTEM izberite BLUETOOTH.
- Na tablico ali telefon prenesite PractiScore Aplikacijo in jo zaženite, vnesite nastavitve strelcev in prog, nato kliknite za vnos rezultata in pritisnite meni (tri pikice).
- Izberite poveži merilno uro (connect timer).
- Izberite pravo napravo in bluetooth povezava bo vzpostavljena.

Za bolj podrobna in video navodila poskenirajte QR kodo na priloženih navodilih.